


STRENGTHSYSTEM


MONTÁŽNÍ NÁVOD




Montážní návod pro:

- RIOT MRR COMPACT HALF RACK (VŠECHNY VÝŠKY)
- RIOT MRR HALF RACK (VŠECHNY VÝŠKY)
- ORIGINAL MRR COMPACT HALF RACK (VŠECHNY VÝŠKY)
- ORIGINAL MRR HALF RACK (VŠECHNY VÝŠKY)


4x




1x




1x




2x




4x




2x




24x




KROK 1




KROK 2




KROK 3




KROK 4




KROK 5



KROK 6







Dovozce a distributor pro
Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a,
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175