


SPOKEY

ECLIPSE 944144

5905339441447



EN	Elliptical cross trainer for home use
PL	Trenażer eliptyczny do użytku domowego
CZ	Eliptický trenažér pro domácí použití
SK	Eliptický trenažér na domáce použitie
DE	Crosstrainer
FI	Crosstrainer



CAUTION: Before starting any exercise program, consult with your physician or other health care professional.

IMPORTANT: Read all instructions carefully before using this product. Retain this owner's manual for the future reference.

USER MANUAL

INTRODUCTION:

Thank you for purchasing our product. To ensure safety and proper use, read the instructions before using the product for the first time and keep it, as it contains important information.

IMPORTANT PRECAUTIONS AND RECOMMENDATIONS FOR USE

Please read the user manual carefully before use and strictly follow its instructions when using the product. Please keep the user manual as it contains important information.

1. Safe and effective use of the device can only be ensured if it is assembled, maintained and used in the proper manner as described in the instructions.
2. Consult your doctor or other health care professional before beginning any exercise program. It can help you adjust your exercise frequency and intensity (target heart rate) and duration to suit your age and physical condition.
3. **ATTENTION!** If you experience pain or pressure in your chest, irregular heartbeat, shortness of breath, feel weak or uncomfortable during exercise, **STOP TRAINING IMMEDIATELY!** Consult your doctor before proceeding.
4. This device is not intended for persons (including children) with reduced physical fitness, physical or mental disabilities, or for persons who do not have experience in exercising on a similar device or do not have sufficient information and have not read the treadmill user manual. These people may only exercise on the device under the strict supervision of an authorized person who is directly responsible for their safety. Under no circumstances should children play with the device.
5. Keep children and pets away from the equipment while exercising. This device is intended for adults only.

6. Place the equipment on a solid, flat surface, using a special protective mat for this type of equipment. The mat provides additional protection for the floor and the stability of the bike.
7. For safety reasons, the equipment should have at least 2 meters of free space around it.
8. Do not throw any objects into any openings in the device.
9. Do not touch the moving parts of the device.
10. Always use equipment as directed. If you find any defective components when assembling or inspecting the equipment, or if you hear any unusual noise coming from the equipment during use, stop exercising and contact your dealer. Do not use the equipment until the problem is resolved!
11. Before using the device, check that nuts and bolts are securely tightened. Some parts such as pedals etc. can come loose easily. Regularly checking the equipment will increase safety of use.
12. Wear appropriate clothing and shoes when exercising. Do not wear long, loose clothing that may get stuck in the device. Remember to adjust the pedal straps.
13. Set a slow pace at first. During the exercise, hold on to the handles and do not get off the saddle.
14. Don't exercise immediately after eating.
15. Repairs should be performed by a qualified service employee.



NOTE:


If the instructions in this manual are not followed, we are not responsible for any problems or injuries.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimension	129 x 62 x 155 cm	Number of resistance adjustment levels	8, manual adjustment
Batteries	2x AAA		
Net weight	27 kg	Max. user weight	130 kg
Display	scan, time, speed, distance, calories, pulse, total mileage		

ASSEMBLY TOOLS AND PARTS

(see fig. A):




ASSEMBLY INSTRUCTION

1. Take the device out of the packaging with the help of another person and place it on a flat surface, then arrange the necessary parts next to.
2. To identify the parts used in assembly, please refer to the drawings in the figure.
3. Do not throw away the packaging until assembly is completed. You can use the bottom of the carton when assembling the trainer to avoid damaging the floor.
4. Screws should be partially tightened and only at the last stage they should be tightened firmly.

STEP 1 (see fig. B):

Attach the front stabilizer (41) and rear stabilizer (46) to the main frame (38) using the bolt (39) and flat washer (34). The rear stabilizer has no wheel; the front one has a wheel attached.



STEP 2 (see fig. C):


Connect the console cables (29) and (37) together as shown in the figure. When connecting the console cables (29) and (37), make sure that the pins are aligned straight. Otherwise, the console will not function properly.

Place the front tube (33) on the main frame (38), securing it with screws (35) and washers (34 and 11).



NOTE:


Screws (35) and washers (34 and 11) must be completely tightened after STEP 3. Regularly check the fasteners to ensure they are securely tightened.




STEP 3 (see fig. D):

Attach the handgrip tubes (26L/R) to the front tube (33) using the hex bolts (19), cspring washers (10 and 20) and the crossbar (23). When tightening the handles, be careful not to over-tighten them as they must rotate freely.

D



E



STEP 4 (see fig. E):

Lightly attach the pedal tube (51L/R) to the pedal crank using the crank bolts (57L / 64R) and the D16 wave washer (58), as well as the spring washers (60) and the 1/2" crank nut (62L / 65R).

Lightly attach the front of the pedal tube (51L/R) to the handgrip tube (26 L/R) using M8x75 bolts (50) and nylon nuts (18).

Then firmly tighten the screws (57/64 L/R) that were installed in step 1. Press and tighten the spring washer (60) and the nylon nuts (65/62 L/R).

Firmly tighten the screws installed in step 2. Regularly check the fasteners to ensure that they are securely tightened.

STEP 5 (see fig. F):


Install the pedal (53L/R) on the pedal tube (51) using the screws (52) and knob (67).



NOTE:


The bottom side of each pedal should be attached from the outside; please make sure each pedal is attached using the same holes on each side.

F




STEP 6 (see fig. G):

Attach the hand grips (2L/R) to the hand grip tubes (26L/R) using screws (16), arc washers (17) and nylon nuts (18). Tighten all fasteners securely.



STEP 7 (see fig. H):

Attach the middle hand grip (6) to the front tube (33) using screws (35) and washers (34).




STEP 8 (see fig. I):

Connect the handgrip pulse cables, then connect the pulse sensor cables (13) to the console (1); attach the console (1) to the front tube (33) with the screws (28).




NOTE:

After assembling the equipment, check whether it is horizontal - if not, it can be adjusted with the sliding end of the rear stabilizer (13). Before starting exercises, tighten all screws and nuts properly.




STEP 9 (see fig. J):

1. Attach the handgrip cover (15AB/27AB) to the handgrip tubes (26L/R) using the screws (14).
2. Install the cover (66) on the back of the pedal tubes to cover the exposed screw heads. From the back, attach the screw cover (63) on the left and right pedal bracket.
3. Install the pedal tube covers (48/49) onto the handgrip tubes (26L/R), securing them with the screws (47).



CONSOLE USER MANUAL



FUNCTIONS:

- **TIME:** Press the MODE button until the cursor points to TIME. Once you start exercising, the total exercise time will be displayed.
- **SPEED:** Press the MODE button until the cursor points to SPEED. When you start exercising, your current speed will be displayed.
- **DISTANCE:** Press the MODE button until the cursor points to DISTANCE. Once you start exercising, the distance traveled will be shown.

KEY FEATURES:

- **MODE:** This key allows you to select and lock the desired function.
- **SET:** Sets the „TIME”, „DISTANCE”, „CALORIES” and „PULSE” values.
- **CLEAR (RESET):** The key is used to reset the value to zero.
- **ON/OFF (START/STOP):**
Stops/resumes recording values.

CONSOLE OPERATION:

- **AUTOMATIC ON/OFF**
The system turns on when you press any key or when the speed sensor starts transmitting a signal.
The system turns off automatically when no speed signal is transmitted or no key is pressed for 4 minutes.
- **RESET**
The module can be reset by replacing the battery or pressing the MODE button for 3 seconds.
- **OPERATION MODE**
To select SCAN or LOCK, press the MODE button until the cursor next to the desired function starts flashing.

- **CALORIE:** Press the MODE button until the cursor points to CALORIE. Once you start exercising, the number of calories burned will be displayed.
- **ODOMETER** (if present on the product) Press the MODE button until the cursor points to ODOMETER. Once you start exercising, the total distance covered during the exercise will be shown.
- **PULSE** (if present on product) Press the MODE button until the cursor points to PULSE. Once you start exercising, your heart rate will be displayed in beats per minute. Place your hands on the contact pads (or place the ear clip on your ear) and hold them for 30 seconds to get a more accurate reading.

- **SCAN:** Automatically displays subsequent values, changing them every 4 seconds.
- **BATTERY:** If the monitor does not display data correctly, replace the console batteries.

7. MAINTENANCE INSTRUCTION

1. Before each use of the device, make sure that all screws, nuts and knobs are tightened and secured.
2. Do not use aggressive cleaning agents to clean the device. Use a soft, damp cloth to remove dirt and dust. Remove traces of sweat as the acidic reaction may damage the saddle. The meter should only be cleaned with a dry cloth.
3. In case of damage, the device should not be used. Never attempt to repair the device on your own.

Repairs should be carried out by a qualified service technician.

4. Do not use paper towels for cleaning - they are abrasive and can damage the surfaces being cleaned.

5. If the device will not be used for an extended period, remove the battery from the console to prevent wearing it.

TROUBLESHOOTING GUIDE

PROBLEM:	SOLUTION:
Display does not work.	<ol style="list-style-type: none">1. Unscrew the meter and check that all wires are properly connected.2. Check that the batteries are inserted correctly.3. The batteries may be worn out. Try using new batteries.
No resistance adjustment.	Please make sure the upper sensor wire is well connected to the lower wire
There is a squeaking or creaking noise during exercise.	The screws may be loose. Check all screws carefully and, if necessary, tighten them using the wrenches included in the kit.



The manufacturer is not responsible for improper use of the treadmill, in particular:

- product damage as a result of improper maintenance and improper installation,
- mechanical damage,
- wear of parts during normal use,
- for repairs that were not made by a professional service,
- improper handling or storage, exposure to water.


EXERCISE INSTRUCTIONS

WARM-UP BEFORE TRAINING

Before starting exercise, it is worth warming up your muscles. Warm muscles stretch more easily, so spend the first 5 ~ 10 minutes warming up. Then do the stretching exercises shown in the picture - do five repetitions on each leg for 10 seconds or longer.

Forward bends: Slightly bend your knees, slowly bend your torso forward, relax your back and shoulders, try to touch your toes with your hands. Maintain the position for 10 - 15 seconds. Repeat the exercise three times (see Figure 1).

1



Hamstring stretch: Sitting on the floor, straighten one leg. Bend your other leg and pull it towards your straight leg. Try touching your toes with your hands. Maintain the position for 10 - 15 seconds. Repeat the exercise three times on each leg (see Figure 2).

2



Achilles tendon stretch: Place your hands against a wall, extend one leg back and straighten it. Keep your heels on the floor, pointing towards the wall. Hold the position for 10 - 15 seconds. Repeat the exercise three times for each leg. (see Figure 3).

3



Quadriceps stretch: Lean against the wall with your right hand and catch your left ankle with your left hand. Pull it towards your buttocks until you feel tension in your thigh. Hold the position for 10 - 15 seconds. Repeat the exercise three times on each leg (see Figure 4).

4



Sartorius (inner thigh) stretch: Sit with your soles together, knees out. Pull your feet towards your groin. Maintain the position for 10 - 15 seconds. Repeat the exercise three times (see Figure 5).

5



	This symbol means that the product must not be disposed of with other household waste. Polish law prohibits the mixing of used electrical and electronic equipment with other waste under penalty of a fine. Potential negative effects on the environment and human health that could result from improper waste handling arising from waste electronic equipment can be prevented if the product is disposed of in an appropriate manner.
	The packaging is recyclable. Suitable for segregation.
	The packaging includes an operating manual which should be read before use.
	Do not litter! Throw the packaging into the trash.
	Protect against falling and dropping. Do not throw.
	Fragile - handle with care.
	Protect against moisture and getting wet.
	Do not use a crane.

Elliptical cross trainer for home use – class HC

The manual can be downloaded from

www.spokey.pl



INSTRUKCJA TŁUMACZONA Z ORYGINAŁU



UWAGA: Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń skonsultuj się ze swoim lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia.

WAŻNE: Przed użyciem tego produktu przeczytaj uważnie wszystkie zalecenia. Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WPROWADZENIE:

Dziękujemy za zakup naszego produktu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego stosowania, przed pierwszym użyciem produktu zapoznaj się z instrukcją oraz zachowaj ją, gdyż zawiera ważne informacje.

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA UŻYTKOWANIA

Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania i ściśle przestrzegać zawartych w niej poleceń podczas korzystania z produktu. Proszę zachować instrukcję obsługi, gdyż zawiera ona ważne informacje.

1. Bezpieczne i efektywne użytkowanie urządzenia może być zapewnione jedynie wtedy, gdy zostanie ono złożone, konserwowane i używane we właściwy, opisany w instrukcji sposób.

2. Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń skonsultuj się ze swoim lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia. Może on pomóc w dostosowaniu częstotliwości i intensywności ćwiczeń (docelowy poziom tętna) oraz czasu odpowiedniego dla Twojego wieku i kondycji fizycznej.

3. UWAGA! Jeśli odczuwasz ból lub ucisk w klatce piersiowej, nieregularne bicie serca, duszność, czujesz się słabo lub odczuwasz dyskomfort podczas ćwiczeń, **NATYCHMIAST PRZERWIJ TRENING!** Przed kontynuowaniem skonsultuj się z lekarzem.

4. To urządzenie nie jest przeznaczone dla osób (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową, ani dla osób, które nie mają doświadczenia w ćwiczeniach na podobnym urządzeniu lub nie mają wystarczających informacji i nie zapoznały się z instrukcją obsługi urządzenia. Osoby te mogą ćwiczyć na urządzeniu wyłącznie pod ścisłym nadzorem upoważnionej osoby, która jest bezpośrednio odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo. W żadnym wypadku nie należy pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.

5. Podczas ćwiczeń trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od sprzętu. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych.

6. Ustaw sprzęt na solidnej, płaskiej powierzchni, używając specjalnej maty ochronnej dla tego typu urządzeń. Mata stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla podłogi oraz stabilności urządzenia.

7. Ze względów bezpieczeństwa sprzęt powinien mieć wokół siebie co najmniej 2 metry wolnej przestrzeni.

8. Nie wrzucaj żadnych przedmiotów do otworów w urządzeniu.

9. Nie dotykaj ruchomych części urządzenia.

10. Zawsze używaj sprzętu zgodnie ze wskazaniami. Jeśli znajdziesz jakieś wadliwe elementy podczas montażu lub kontroli sprzętu lub jeśli usłyszysz nietypowy hałas dochodzący z urządzenia podczas użytkowania, zaprzestań ćwiczeń i skontaktuj się ze sprzedawcą. Nie używaj sprzętu, dopóki problem nie zostanie rozwiązany!

11. Przed użyciem urządzenia sprawdź, czy nakrętki i śruby są dobrze dokręcone. Niektóre części, takie jak педały itp. łatwo mogą się poluzować. Regularne sprawdzanie sprzętu, zwiększy bezpieczeństwo użytkowania.

12. Podczas ćwiczeń noś odpowiednią odzież i buty. Nie zakładaj długiej, luźnej odzieży, która może utknąć w urządzeniu.

13. Na początku należy ustawić wolne tempo. Podczas ćwiczenia należy trzymać się uchwytów.

14. Nie ćwicz bezpośrednio po jedzeniu.

15. Naprawy powinien dokonać wykwalifikowany pracownik serwisu.



UWAGA:


Jeżeli zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji nie będą przestrzegane, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub obrażenia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozmiar	129 x 62 x 155 cm	Ilość stopni regulacji oporu:	8, regulacja ręczna
Baterie	2x AAA		
Waga netto	27 kg	Max. waga użytkowania	130 kg
Wyświetlacz	scan, czas, prędkość, dystans, kalorie, puls, przebieg całkowity		

NARZĘDZIA I CZĘŚCI MONTAŻOWE

(patrz rys. A):




INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Wyciągnij urządzenie z opakowania z pomocą drugiej osoby i ułóż je na płaskiej powierzchni, a następnie ułóż potrzebne części obok.
2. Aby zidentyfikować części użyte w montażu, zapoznaj się z rysunkami na obrązku.
3. Nie wyrzucaj opakowania do czasu zakończenia montażu. Można użyć dna kartonu podczas montażu trenera, aby nie uszkodzić podłogi.
4. Śruby należy przykrętać częściowo i dopiero na ostatnim etapie wszystkie mocno dokręcić.

KROK 1 (patrz rys. B):

Przymocować przedni (41) i tylny stabilizator (46) do ramy głównej (38), używając śrub (39) i płaskiej podkładki (34). Tylny stabilizator nie ma koła; przedni ma przymocowane koło.



KROK 2 (patrz rys. C):


Połączyć ze sobą przewody konsoli (29) i (37) jak na ilustracji. Podczas łączenia przewodów konsoli (29) i (37) należy zwrócić uwagę, czy bolce są ustawione prosto. W przeciwnym razie konsola nie będzie działać prawidłowo.

Umieścić przednią rurkę (33) na ramie głównej (38), mocując ją śrubami (35) i podkładkami (34 i 11).



UWAGA:


Śruby (35) i podkładki (34 i 11) należy dokręcić do końca po wykonaniu KROKU 3. Należy regularnie sprawdzać elementy łącznikowe i upewniać się, że są dobrze dokręcone.



KROK 3 (patrz rys. D):

Przymocować rurki uchwytów na ręce (26L/R) do przedniej rurki (33), używając śrub z łbem sześciokątnym (19) i podkładek sprężystych (10 i 20) oraz pokrzeszki (23). Podczas dokręcania uchwytów należy uważać, by nie docisnąć ich za mocno, ponieważ muszą się swobodnie obracać.

D



KROK 4 (patrz rys. E):


Lekko zamocować rurkę pedału (51L/R) na korbie pedałów, używając do tego śrub korby (57L / 64R) i podkładki falistej D16 (58), a także podkładek sprężystych (60) i nakrętki korby 1/2" (62L / 65R).

Lekko zamocować przód rurki pedału (51L/R) do rurki uchwytu na ręce (26 L/R), używając śrub M8x75 (50) i nakrętek nylonowych (18).

Następnie mocno dokręcić śruby (57/64 L/R) wkręcane w kroku 1. Docisnąć i dokręcić podkładkę sprężystą (60) i nakrętki nylonowe (65/62 L/R).

Mocno dokręcić śruby wkręcane w kroku 2. Należy regularnie sprawdzać elementy łącznikowe i upewniać się, że są dobrze dokręcone.

E



KROK 5 (patrz rys. F):


Zamontować pedał (53L/R) na rurce pedału (51), używając śrub (52) i pokrętła (67).



UWAGA:


Dolna strona każdego pedału powinna być mocowana z zewnętrznej strony; należy się upewnić, że każdy pedał jest mocowany przy użyciu tych samych otworów po każdej stronie.

F




KROK 6 (patrz rys. G):

Przymocować uchwyty na ręce (2L/R) do rurek uchwytów na ręce (26L/R), używając śrub (16), podkładek łukowych (17) i nakrętek nylonowych (18). Mocno dokręcić wszystkie elementy łącznikowe.




KROK 7 (patrz rys. H):

Zamocować środkowy uchwyt na ręce (6) do rurki przedniej (33), używając śrub (35) i podkładek (34).



KROK 8 (patrz rys. I):


Połączyć przewody pomiaru pulsu w uchwycie, a następnie podłączyć przewody czujnika pulsu (13) do konsoli (1); zamocować konsolę (1) na rurce przedniej (33) za pomocą śrub (28).



UWAGA:

Po złożeniu sprzętu należy sprawdzić, czy jest ustawiony poziomo - jeśli nie, można to wyregulować przesuwnym zakończeniem tylnego stabilizatora (13). Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy dobrze dokręcić wszystkie śruby i nakrętki.


J



KROK 9 (patrz rys. J):

- Zamocować osłonę uchwytów na ręce (15AB/27AB) do rurek uchwytów na ręce (26L/R), używając śrub (14).
- Zamocować osłonę maskującą (66) od tyłu rurek na pedały, aby zakryć odsłonięte lby śrub. Od tyłu założyć osłonę maskującą śrub (63) na wspornik lewego i prawa pedału.
Założyć pokrywy rurek na pedały (48/49) w miejscu ich łączenia z rurkami uchwytów na ręce (26L/R), mocując je śrubami (47).

INSTRUKCJA OBSŁUGI KONSOLI



FUNKCJE:

• **TIME:** Naciskać przycisk MODE, aż kurSOR wskaże polecenie TIME. Po rozpoczęciu ćwiczeń będzie pokazywany całkowity czas ćwiczenia.

• **SPEED:** Naciskać przycisk MODE, aż kurSOR wskaże polecenie SPEED. Po rozpoczęciu ćwiczeń będzie pokazywana bieżąca prędkość.

• **DISTANCE:** Naciskać przycisk MODE, aż kurSOR wskaże polecenie DISTANCE. Po rozpoczęciu ćwiczeń będzie pokazywana przebyta odległość.

• **CALORIE:** Naciskać przycisk MODE, aż kurSOR wskaże polecenie CALORIE. Po rozpoczęciu ćwiczeń będzie pokazywana liczba spalonych kalorii.

• **ODOMETER** (jeśli obecny w produkcie) Naciskać przycisk MODE, aż kurSOR wskaże polecenie ODOMETER. Po rozpoczęciu ćwiczeń będzie pokazywana całkowita odległość przebyta podczas ćwiczeń.

• **PULSE** (jeśli obecny w produkcie) Naciskać przycisk MODE, aż kurSOR wskaże polecenie PULSE. Po rozpoczęciu ćwiczeń będzie pokazywane tępno użytkownika, wyświetlane w uderzeniach serca na minutę. Należy umieścić dłoń na podkładkach kontaktowych (lub umieścić zacisk uszny na uchu) i trzymać ją przez 30 sekund, aby uzyskać dokładniejszy odczyt.

• **SCAN:** Automatycznie wyświetla kolejne wartości, zmieniając je co 4 sekundy.

• **BATERIA:** Jeśli monitor nie wyświetla danych prawidłowo, należy wymienić baterie konsoli.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE:

• **MODE:** Ten klawisz pozwala wybrać i zablokować żądaną funkcję.

• **SET:** Służy do określania wartości „TIME” (czas), „DISTANCE” (odległość), „CALORIES” (kalorie) i „PULSE” (puls).

• **CLEAR (RESET):** Klawisz służy do resetowania wartości do zera.

• **ON/OFF (START/STOP):**
Zatrzymuje/wznawia rejestrowanie wartości.

OBSŁUGA KONSOLI:

• AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

System włącza się po naciśnięciu dowolnego klawisza lub gdy czujnik prędkości zaczyna przekazywać sygnał.

System wyłącza się automatycznie, gdy sygnał prędkości nie jest przekazywany lub gdy przez 4 minuty nie naciśnięto żadnego klawisza.

• RESETOWANIE

Moduł można zresetować wymieniając baterię lub naciskając przycisk MODE na 3 sekundy.

• TRYB PRACY

Aby wybrać SCAN (rejestrowanie) lub LOCK (blokada), należy naciskać przycisk MODE, aż kurSOR przy żądanej funkcji zacznie migać.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KONSERWACJI

1. Przed każdym użyciem urządzenia, należy upewnić się że wszystkie śruby, nakrętki i pokrętła są dokręcone i dobrze przy mocowane.
2. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać agresywnych środków czyszczących. Używaj miękkiej, wilgotnej ściereczki do usuwania zabrudzeń i kurzu. Licznik należy czyścić wyłącznie suchą ściereczką.
3. W przypadku uszkodzenia, urządzenie nie powinno być używane. Nigdy nie naprawiaj urządzenia na własną rękę. Naprawy powinien dokonać wykwalifikowany pracownik serwisu.
4. Do czyszczenia **nie używaj ręczników papierowych - są szorstkie i mogą uszkodzić czyszczone powierzchnie.**
5. Jeśli urządzenie nie ma być używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię z konsoli, aby jej nie zużywać.

ROZWIĄZYwanIE PROBLEMÓW

PROBLEM:	ROZWIĄZANIE:
Wyświetlacz nie działa.	1. Odkręć licznik i sprawdź, czy wszystkie przewody są odpowiednio podłączone. 2. Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo włożone. 3. Baterie mogą być zużyte. Spróbuj użyć nowych baterii.
Brak regulacji oporu.	Proszę upewnić się czy górny przewód czujnika jest dobrze połączony z dolnym przewodem
Podczas wykonywania ćwiczenia słyszać pisk lub skrzypienie.	Śruby mogą być poluzowane. Sprawdź dokładnie wszystkie śruby oraz, jeśli to konieczne, dokręć je używając kluczy dołączonych do zestawu.



Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie rowerka, w szczególności:

- uszkodzenia produktu w wyniku niewłaściwej konserwacji i niewłaściwego montażu,
- uszkodzenia mechaniczne,
- zużycie części podczas normalnego użytkowania,
- za naprawy, które nie zostały dokonane przez profesjonalny serwis,
- niewłaściwa obsługa lub niewłaściwe przechowywanie, narażenie na działanie wody.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ

ROZGRZEWKA PRZED TRENINGIEM

Przed rozpoczęciem ćwiczeń warto rozgrzaćmięśnie. Rozgrzane mięśnie łatwiej się rozciągają, więc pierwsze 5 ~ 10 minut przeznacz na rozgrzewkę. Następnie wykonaj ćwiczenia rozciągające przedstawione na obrazku - wykonaj pięć powtórzeń na każdą nogę po 10 sekund lub dłużej.

Sklony w przód: Lekko ugnij kolana, wykonaj powoli sklon tułowia w przód, rozluźnij plecy i ramiona, spróbuj rękami dotknąć palców u stóp. Utrzymuj pozycję przez 10 - 15 sekund. Powtórz ćwiczenie trzy razy (zobacz Rysunek 1).

1



Rozciąganie mięśni trójkątnych łydekk: Siedząc na podłodze, wyprostuj jedną nogę. Drugą nogę zegnij i przyciągnij do wyprostowanej nogi. Spróbuj rękami dotknąć palców u stóp. Utrzymuj pozycję przez 10 - 15 sekund. Powtórz ćwiczenie trzy razy na każdą nogę (zobacz Rysunek 2).

2



Rozciąganie ścięgna Achillesa: Oprzyj się dłońmi o ścianę, jedną nogę wyciągnij do tyłu i wyprostuj. Pięty na podłodze, skierowane w kierunku ściany. Utrzymuj pozycję przez 10 - 15 sekund. Powtórz ćwiczenie trzy razy na każdą nogę (zobacz Rysunek 3).

3



Rozciąganie mięśnia czworogłowego uda: Podeprzyj się prawą ręką o ścianę, a lewą ręką złap się za lewą kostkę. Pociągnij ją w kierunku pośladków, aż poczujesz napięcie w udzie. Utrzymuj pozycję przez 10 - 15 sekund. Powtórz ćwiczenie trzy razy na każdą nogę (zobacz Rysunek 4).

4



Rozciąganie mięśnia krawieckiego (wewnętrznych części ud): Usiądź, łącząc stopy podeszwalami, kolana na zewnątrz. Pociągnij stopy w kierunku pachwin. Utrzymuj pozycję przez 10 - 15 sekund. Powtórz ćwiczenie trzy razy (zobacz Rysunek 5).

5



	Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Polskie prawo zabrania pod karą grzywny łączenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Można zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, jakie mogłyby wyniknąć z niewłaściwego postępowania z odpadami powstałymi ze zużytego sprzętu elektronicznego, jeśli produkt zostanie zutylizowany w należyty sposób.
	Opakowanie nadaje się do recyklingu. Nadaje się do segregacji.
	W opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi, z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.
	Nie śmieć! Wyrzuć opakowanie do kosza.
	Chronić przed upadkiem i upuszczeniem. Nie rzucać.
	Delikatne — obchodzić się ostrożnie.
	Chronić przed wilgocią i zamoknięciem.
	Nie używać dźwigu.

Trenażer eliptyczny do użytku domowego - klasa HC

Instrukcję można pobrać ze strony

www.spokey.pl



NÁVOD K POUŽITÍ PŘELOŽEN Z ORIGINÁLU



UPOZORNĚNÍ: Před zahájením jakéhokoli cvičebního programu se poradte se svým lékařem nebo jiným zdravotním odborníkem.

DŮLEŽITÉ: Před použitím tohoto výrobku si pečlivě a pozorně přečtěte všechny pokyny. Uschovějte si tento návod k obsluze pro budoucí použití.

NÁVOD K OBSLUZE

ÚVOD

Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Pro zajištění bezpečnosti a správného používání si před prvním použitím výrobku přečtěte návod k obsluze a uschovějte si jej pro pozdější použití, protože obsahuje důležité informace.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A DOPORUČENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ

Před použitím si pečlivě a pozorně přečtěte návod k obsluze a při používání výrobku důsledně dodržujte pokyny v něm uvedené. Návod k použití si uschovějte, protože obsahuje důležité informace.

1. Bezpečné a efektivní používání zařízení lze zajistit pouze tehdy, je-li sestaveno, udržováno a používáno správným způsobem popsaným v návodu.
2. Předtím, než začnete s tréninkem na trenažéru, poradte se se svým lékařem. Lékař vám pomůže stanovit tepovou frekvenci a intenzitu cvičení, a rovněž dobu tréninku vhodnou pro vaš věk a fyzickou kondici.
3. **VAROVÁNÍ:** Pokud během cvičení pocítíte bolest nebo tlak na hrudi, nepravidelný srdeční tep, dušnost, cítíte se slabí nebo pocítíte nepříjemné pocity, **OKAMŽITĚ PŘESTAŇTE CVIČIT!** Před pokračováním se poradte se svým lékařem.
4. Tento přístroj není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou zdatností, tělesným nebo mentálním postižením, ani pro osoby, které nemají s cvičením na podobném zařízení žádné zkušenosti nebo které nemají dostatek informací a nepřečetly si návod k použití. Tyto osoby mohou na trenažéru cvičit pouze pod přísným dohledem pověřené osoby, která je přímo zodpovědná za jejich bezpečnost. Za žádných okolností by si se zařízením neměly hrát děti.
5. Při cvičení udržujte děti a domácí zvířata mimo dosah zařízení. Toto zařízení je určeno pouze pro doospělé.
6. Zařízení umístěte na pevný, rovný povrch a použijte speciální ochrannou podložku pro tento typ zařízení. Podložka poskytuje dodatečnou ochranu podlahy a stabilitu trenažéru.
7. Z bezpečnostních důvodů by kolem zařízení měly být alespoň 2 metry volného prostoru.
8. Nevhazujte do otvorů zařízení žádné předměty.
9. Nedotýkejte se pohyblivých částí zařízení.
10. Zařízení používejte vždy podle pokynů. Pokud při sestavování nebo kontrole zařízení objevíte jakékoli vadné součásti nebo pokud během používání uslyšíte ze zařízení neobvyklý hluk, přestaňte zařízení používat a kontaktujte svého prodejce. Zařízení nepoužívejte, dokud nebude problém vyřešen!
11. Před použitím zařízení zkontrolujte, zda jsou matice a šrouby utaženy. Některé části, jako jsou pedály apod., se mohou snadno uvolnit. Pravidelná kontrola zařízení, zvýší bezpečnost používání.
12. Při cvičení nosete vhodné oblečení a obuv. Nenoste dlouhý volný oděv, který by se mohl ve vybavení zaseknout. Nezapomeňte si nastavit popruhy u pedálů.
13. Na začátku nastavte pomalé tempo. Při cvičení se držte rukojetí
14. Necvičte bezprostředně po jídle.
15. Opravy by měl provádět pouze kvalifikovaný servisní technik.



VAROVÁNÍ:


Při nedodržení doporučení uvedených v tomto manuálu neneseme za případné problémy či zranění žádnou odpovědnost.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Rozměr	129 x 62 x 155 cm	Počet stupňů zátěže	8, manuální regulace
Baterie:	2x AAA		
Hmotnost netto	27 kg	Max. hmotnost uživatele	130 kg
Displej	scan, čas, rychlosť, vzdálenosť, kalorie, puls, celková vzdálenosť		

NÁŘADÍ A MONTÁŽNÍ DÍLY

(viz obr. A):




MONTÁŽNÍ POKYNY

1. S pomocí další osoby vyjměte zařízení z obalu a položte jej na rovný povrch, poté vedle trenažéru rozmístěte potřebné díly.
2. Pro identifikaci dílů použitých při montáži se řidte schématy na obrázku.
3. Nevyhazujte obal, dokud není montáž dokončena. Při sestavování trenažéru můžete použít dno kartonové krabice, abyste nepoškodili podlahu.
4. Během montáže neutahujte šrouby příliš silně, do táhněte je všechny pevně až v poslední fázi.

KROK 1 (viz obr. B):

Připevněte přední (41) a zadní stabilizátor (46) k hlavnímu rámu (38) pomocí šroubu (39) a ploché podložky (34). Přední stabilizátor je vybaven transportními kolečky, která usnadňují manipulaci. Zadní je bez koleček.




KROK 2 (viz obr. C):

Spojte kabely konzole (29) a (37). Současně propojte kabely pro nastavení odporu (12 a 75), jak je znázorněno na obrázku. Při připojování 29 a 37, 12 a 75 se ujistěte, že kolíky jsou nastaveny rovně. Jinak nebude konzole fungovat správně. Připevněte hlavní tyč (33) na hlavní základnu (38) pomocí šroubu (35) a podložkami (34 a 11).

UPOZORNĚNÍ:

Šrouby (35) a podložky (34 a 11) je třeba úplně dotáhnout po dokončení KROKU 3. Pravidelně kontrolujte upevňovací prvky a ujistěte se, že jsou pevně utažené.


C



KROK 3 (viz obr. D):

Připevněte ramena rukojetí (26L/R) k hlavní tyči (33) pomocí šroubů se šestihranou hlavou (19) a pružných podložek (10 a 20) a příčky (23). Při utahování ramen dbejte na to, abyste je neutáhli příliš silně, protože se musí volně otáčet.

D



KROK 4 (viz obr. E):


Lehce připevněte pedálové tyče (51L/R) ke klíce pedálu pomocí klikových šroubů (57L/64R) a vlnitné podložky D16 (58), pružných podložek (60) a 1/2" klikové matic (62L/65R).

Lehce připevněte přední část pedálové tyče (51L/R) k ramenu rukojeti (26 L/R) pomocí šroubů M8x75 (50) a nylonových matic (18).

Následně pevně utáhněte šrouby (57/64 L/R) šroubované v kroku 1. Dotlačte a utáhněte pružnou podložku (60) a nylonové matice (65/62 L/R).

Pevně utáhněte šrouby šroubované v kroku 2. Pravidelně kontrolujte upevňovací prvky a ujistěte se, že jsou pevně utažené.

E



KROK 5 (viz obr. F):


Pomocí šroubů (52) a otočných knoflíků (67) připevněte pedálové nášlapy (53L/R) na pedálové tyče (51).



UPOZORNĚNÍ:


Spodní strana každého pedálu by měla být upevněna z vnější strany; ujistěte se, že je každý pedálový nášlap upevněn stejnými otvory na každé straně.

F




KROK 6 (viz obr. G):

Připevněte rukojeti (2 L/R) k ramenům rukojetí (26 L/R) pomocí šroubů (16), podložek (17) a nylonových matic (18). Pevně utáhněte všechny spojovací prvky.

**KROK 7 (viz obr. H):**

Připevněte středové rukojeti (6) k hlavní tyči. (33) pomocí šroubů (35) a podložek (34).





KROK 8 (viz obr. I):

Připojte kabely pro měření pulsu v rukojeti a poté připojte kabely snímače pulsu (13) ke konzoli (1); připevněte konzoli (1) k přední tyči (33) pomocí šroubů (28).



UPOZORNĚNÍ:


Po sestavení zařízení zkontrolujte, zda je ve vodorovné poloze - pokud tomu tak není, lze jej upravit posuvným nožkami na zadním stabilizátoru (13). Před cvičením pevně utáhněte všechny šrouby a matice.

I**J**

KROK 9 (viz obr. J):

1. Připevněte krytky rukojetí (15AB/27AB) k rámům rukojetí (26L/R) pomocí šroubů (14).
2. Připevněte krytky (66) ze zadní strany pedálových tyčí, abyste zakryli hlavičky šroubů. Ze zadní strany připevněte rovněž krytky šroubů (63) na levý i pravý držák pedálových tyčí.
3. Na přední straně pedálových tyčí nasadte krytky (48/49) na ramena rukojetí (26L/R) a zajistěte je šrouby (47).

PRŮVODCE FUNKCEMI



FUNKCE:

• **TIME:** Mačkejte tlačítko MODE, dokud kurzor nezobrazí TIME. Jakmile začnete cvičení, bude se zobrazovat celkový čas cvičení.

• **SPEED:** Mačkejte tlačítko MODE, dokud kurzor nezobrazí SPEED. Jakmile začnete cvičení, bude se zobrazovat aktuální rychlosť.

• **DISTANCE:** Mačkejte tlačítko MODE, dokud kurzor nezobrazí DISTANCE. Jakmile začnete cvičení, bude se zobrazovat ujetá vzdáenosť.

• **CALORIE:** Mačkejte tlačítko MODE, dokud kurzor nezobrazí CALORIE. Jakmile začnete cvičení, bude se zobrazovat počet spálených kalorií.

• **ODOMETR** (pokud je u výrobku přítomen) Mačkejte tlačítko MODE, dokud kurzor nezobrazí ODOMETER. Jakmile začnete cvičení, bude se zobrazovat celková vzdáenosť ujetá během cvičení.

• **PULSE** (pokud je u výrobku přítomen) Mačkejte tlačítko MODE, dokud kurzor nezobrazí PULSE. Jakmile začnete cvičení, bude se zobrazovat srdeční frekvence, zobrazená v tepech za minutu. Položte ruce na rukojeti pro měření tepové frekvence.

ZÁKLADNÍ FUNKCE:

• **MODE:** Toto tlačítko umožňuje vybrat a uzamknout požadovanou funkci.

• **SET:** Slouží k nastavení hodnot „TIME“ (čas), „DISTANCE“ (vzdáenosť), „CALORIES“ (kalorie) a „PULSE“ (puls).

• **CLEAR (RESET):** Tato klávesa slouží k vynulování hodnot.

• **ON/OFF (START/STOP):**

Zastaví/obnoví záznam hodnot.

OVLÁDÁNÍ KONZOLE:

• AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Systém se zapne po stisknutí libovolného tlačítka, nebo když snímač rychlosti začne vysílat signál.

Systém se automaticky vypne, když se nepřenáší signál rychlosti nebo když po dobu 4 minut nebylo stisknuta žádné tlačítka.

• RESETOVÁNÍ

Modul lze resetovat výměnou baterie nebo stisknutím tlačítka MODE po dobu 3 sekund.

• PROVOZNÍ REŽIM

Chcete-li zvolit SCAN (záznam) nebo LOCK (uzamčení), mačkejte tlačítko MODE, dokud při požadované funkci nezačne blikat kurzor.

POKYNY PRO ÚDRŽBU

- Před každým použitím zařízení zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby, matice a otočné knoflíky utaženy a bezpečně zajištěny.
- K čištění zařízení nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. K odstranění nečistot a prachu použijte měkký, vlhký hadík. Počítáč čistěte pouze suchým hadíkem.
- Pokud je zařízení poškozeno, nemělo by se použí-

vat. Nikdy neopravujte zařízení sami. Opravy by měl provádět pouze kvalifikovaný servisní technik.

- K čištění nepoužívejte papírové utěrky - jsou drsné a mohou poškodit čištěné povrchy.
- Pokud nebudete trenažér delší dobu používat, vyjměte z konzole baterie, abyste předešli jejich předčasnemu opotřebení.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	ŘEŠENÍ:
Displej nefunguje.	<ol style="list-style-type: none">Odšroubujte počítač a zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně připojeny.Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie.Baterie mohou být vybité. Zkuste použít nové baterie.
Není možné nastavit odpor.	Zkontrolujte, zda je horní kabel snímače správně připojen ke spodnímu kabelu.
Během jízdy se ozývá vrzání nebo skřípání.	Šrouby mohou být uvolněné. Pečlivě zkontrolujte všechny šrouby a v případě potřeby je dotáhněte pomocí dodaných klíčů.



Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné použití rotopedu, a to zejména v případě:

- poškození výrobku v důsledku nesprávné údržby a nesprávné montáže,
- mechanického poškození,
- opotřebení dílů při běžném používání,
- za opravy, které nebyly provedeny odborným servisem,
- nesprávné manipulace nebo nesprávného skladování, vystavení vodě či vlhkosti.


POKYNY KE CVIČENÍ

ZAHŘÍVACÍ FÁZE PŘED TRÉNINKEM

Před zahájením tréninku je důležité svaly zahřát. Tato fáze snižuje riziko křečí a svalového poranění, proto věnujte prvních 5-10 minut zahřátí. Poté proveděte protahovací cvičky znázorněné na obrázcích - na každou nohu proveděte pět opakování po dobu 10 sekund nebo déle.

Předklony: Mírně pokrčte kolena, pomalu se předkloněte v pase, uvolněte záda a ramena, snažte se dotknout rukama špiček nohou. V této pozici vydržte 10 - 15 sekund. Cvičení opakujte třikrát (viz obrázek 1).

1



Protažení svalů na zadní straně stehen a lýtkových svalů: Vsedě na podlaze narovnejte jednu nohu. Druhou nohu pokrčte a přitáhněte ji k narovnané noze. Pokuste se dotknout rukama špiček nohou. V této poloze vydržte 10 - 15 sekund. Cvik opakujte třikrát pro každou nohu (viz obrázek 2).

2



Protažení Achillovy šlachy: Opřete se dlaněmi o zed, jednu nohu natáhněte dozadu a narovnejte ji. Paty směřujte ke zdi a držte je na podlaze. V této poloze vydržte 10 - 15 sekund. Opakujte třikrát pro každou nohu (viz obrázek 3).

3



Protažení kvadricepsu: Pravou rukou se opřete o zed a levou rukou uchopte za levý kotník. Táhněte jej směrem k hýzdímu, dokud neucítíte napětí ve stehně. V této poloze vydržte 10 - 15 sekund. Cvik opakujte třikrát pro každou nohu (viz obrázek 4).

4



Protažení vnitřní strany stehen: Posadte se se spojenými chodidly, kolena směřují ven. Přitáhněte chodidla k trísłum. V této poloze vydržte 10 - 15 sekund. Cvik opakujte třikrát (viz obrázek 5).

5



	Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být likvidován se směsným odpadem ani do kontejnerů na tříděný odpad, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, aby byla zajištěna jejich ekologická recyklace. Potenciálním negativním účinkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být důsledkem nesprávné manipulace s odpadem z použitých elektronických zařízení, lze předejít, pokud je výrobek zlikvidován správným způsobem.
	Obal je recyklovatelný. Vhodný pro třídění.
	Balení obsahuje návod k použití, který je nutno si před použitím přečíst.
	Odhazujte prosím odpadky do koše.
	Zacházejte s výrobkem s opatrností - chraňte před pádem a upuštěním. Neházet!
	Křehké - s tímto výrobkem je nutno zacházet opatrne.
	Chraňte před vlhkostí a mokrem.
	Nepoužívat zvedák.

Eliptický trenážér pro domácí použití - třída HC
 Návod k obsluze si můžete stáhnout i z našich stránek
www.spokey.cz



NÁVOD NA POUŽITIE PRELOŽENÝ Z ORIGINÁLU



UPOZORNENIE: Pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu sa poradte so svojím lekárom alebo iným zdravotným odborníkom.

DÔLEŽITÉ: Pred použitím tohto výrobku si starostlivo a pozorne prečítajte všetky pokyny. Uschovajte si tento návod na obsluhu pre budúce použitie.

NÁVOD NA OBSLUHU

ÚVOD:

Ďakujeme, že ste si zakúpili nás výrobok. Pre zaistenie bezpečnosti a správneho používania si pred prvým použitím výrobku prečítajte návod na obsluhu a uschovajte si ho pre neskoršie použitie, pretože obsahuje dôležité informácie.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A ODPORÚČANIE NA POUŽÍVANIE

Pred použitím si starostlivo a pozorne prečítajte návod na obsluhu a pri používaní výrobku dôsledne dodržujte pokyny v nom uvedené. Návod na použitie si uschovajte, pretože obsahuje dôležité informácie.

1. Bezpečné a efektívne používanie zariadenia je možné zaistiť iba vtedy, ak je zostavené, udržiavané a používané správnym spôsobom popísaným v návode.
2. Predtým, než začnete s tréningom na trenažéri, poradte sa so svojím lekárom. Lekár vám pomôže stanoviť tepovú frekvenciu a intenzitu cvičenia, ako aj dobu tréningu vhodnú pre váš vek a fyzickú kondíciu.
3. **VAROVANIE:** Ak počas cvičenia pocípite bolest alebo tlak na hrudi, nepravidelný srdcový tep, dýchačivosť, cítite sa slabí alebo pocíťujete nepríjemné pocity, **OKAMŽITE PRESTAŇTE CVIČIŤ!** Pred pokračovaním sa poradte so svojím lekárom.
4. Tento prístroj nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou zdatnosťou, telesným alebo mentálnym postihnutím, ani pre osoby, ktoré nemajú s cvičením na podobnom zariadení žiadne skúsenosti alebo ktoré nemajú dostatok informácií a neprečítali si návod na použitie. Tieto osoby môžu na trenažéri cvičiť iba pod prísnym dohľadom poverenej osoby, ktorá je priamo zodpovedná za ich bezpečnosť. Za žiadnych okolností by sa so zariadením nemali hrať deti.
5. Pri cvičení udržujte deti a domáce zvieratá mimo dosahu zariadenia. Toto zariadenie je určené iba pre dospelých.

6. Zariadenie umiestnite na pevný, rovný povrch a použite špeciálnu ochrannú podložku pre tento typ zariadenia. Podložka poskytuje dodatočnú ochranu podlahy a stabilitu trenažéra.

7. Z bezpečnostných dôvodov by okolo zariadenia mali byť aspoň 2 metre volného priestoru.

8. Nevhadjajte do otvorov zariadenia žiadne predmety.

9. Nedotýkajte sa pohyblivých častí zariadenia.

10. Zariadenie používajte vždy podľa pokynov. Ak pri zostavovaní alebo kontrole zariadenia objavíte akékoľvek chybne súčasti alebo ak počas používania budete počuť zo zariadenia neobvyklý hluk, prestaňte zariadenie používať a kontaktujte svojho predajcu. Zariadenie nepoužívajte, kým nebude problém vyriesnený!

11. Pred použitím zariadenia skontrolujte, či sú matice a skrutky utiahnuté. Niektoré časti, ako sú pedále a pod., sa môžu ľahko uvoľniť. Pravidelná kontrola zariadenia, zvýší bezpečnosť používania.

12. Pri cvičení nosťe vhodné oblečenie a obuv. Ne-noste dlhý volný odev, ktorý by sa mohol vo vybavení zaseknúť. Nezabudnite si nastaviť popruhy u pedálov.

13. Na začiatku nastavte pomalé tempo. Pri cvičení sa držte rukoväťou.

14. Necvičte bezprostredne po jedle.

15. Opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný servisný technik.



VAROVANIE:


Pri nedodržaní odporúčaní uvedených v tomto manuáli nenesieme za prípadné problémy či zranenia žiadnu zodpovednosť.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Rozmer	129 x 62 x 155 cm	Počet stupňov záťaže	8, manuálna regulácia
Batéria:	2x AAA		
Hmotnosť netto	27 kg	Max. hmotnosť užívateľa	130 kg
Displej	scan, čas, rýchlosť, vzdialenosť, kalórie, pulz, celková vzdialenosť		

NÁRADIE A MONTÁŽNE DIELY

(viď obr. A):




MONTÁŽNE POKYNY

1. S pomocou ďalšej osoby vyberte zariadenie z obalu a položte ho na rovný povrch, potom vedľa rotopeodu rozmiestnite potrebné diely.
2. Pre identifikáciu dielov použitých pri montáži sa riadte schémami na obrázku.
3. Nevyhadzujte obal, kým nie je montáž dokončená. Pri zostavovaní trenažéra môžete použiť dno kartónovej krabice, aby ste nepoškodili podlahu.
4. Počas montáže neuťahujte skrutky príliš silno, doťahnite ich všetky pevne až v poslednej fáze.

KROK 1 (viď obr. B):

Pripevnite predný (41) a zadný stabilizátor (46) k hlavnému rámu (38) pomocou skrutky (39) a plochej podložky (34). Predný stabilizátor je vybavený transportnými kolieskami, ktoré uľahčujú manipuláciu. Zadný je bez koliesok.



KROK 2 (viď obr. C):

Spojte káble konzoly (29) a (37). Súčasne prepojte káble pre nastavenie odporu (12 a 75), ako je znázorené na obrázku. Pri pripájaní 29 a 37, 12 a 75 sa uistite, že kolíky sú nastavené rovno. Inak nebude konzola fungovať správne.


Pripevnite hlavnú tyč (33) na hlavnú základňu (38) pomocou skrutky (35) a podložkami (34 a 11).



UPOZORNENIE:

Skrutky (35) a podložky (34 a 11) je potrebné úplne dotiahnuť po dokončení KROKU 3. Pravidelne kontrolujte upevňovacie prvky a uistite sa, že sú pevne utiahnuté.


C



KROK 3 (vid' obr. D):

Pripevnite ramená rukoväť (26L/R) k hlavnej tyči (33) pomocou skrutiek so šesťhrannou hlavou (19) a pružných podložiek (10 a 20) a priečky (23). Pri utáhovaní ramien dbajte na to, aby ste ich neutiahli príliš silno, pretože sa musia voľne otáčať.

D



KROK 4 (vid' obr. E):


Lahko pripevnite pedálové tyče (51L/R) ku kľuké pedála pomocou kľukových skrutiek (57L/64R) a vlnitej podložky D16 (58), pružných podložiek (60) a 1/2" kľukovej matice (62L/65R).

Lahko pripevnite prednú časť pedálovej tyče (51L/R) k ramenu rukoväte (26 L/R) pomocou skrutiek M8x75 (50) a nylonových matíc (18).

Následne pevne utiahnite skrutky (57/64 L/R) skrutkované v kroku 1. Dotlačte a utiahnite pružnú podložku (60) a nylonové matice (65/62 L/R).

Pevne utiahnite skrutky skrutkované v kroku 2. Pravidelne kontrolujte upevňovacie prvky a uistite sa, že sú pevne utiahnuté.

E



KROK 5 (pozri obr. F):


Pomocou skrutiek (52) a otočných gombíkov (67) pripevnite pedálové nášlapy (53L/R) na pedálové tyče (51).



UPOZORNENIE:


Spodná strana každého pedála by mala byť upevnená z vonkajšej strany; uistite sa, že je každý pedálový nášlap upevnený rovnakými otvormi na každej strane.

F




KROK 6 (viď obr. G):

Pripojte rukoväte (2 L/R) k ramenám rukoväťí (26 L/R) pomocou skrutiek (16), podložiek (17) a nylonových matic (18). Pevne utiahnite všetky spojovacie prvky.



KROK 7 (viď obr. H):

Pripojte stredové rukoväte (6) k hlavnej tyči. (33) pomocou skrutiek (35) a podložiek (34).





KROK 8 (viď obr. I):

Pripojte káble na meranie pulzu v rukoväti a potom pripojte káble snímača pulzu (13) ku konzole (1); pripievajte konzolu (1) k prednej tyči (33) pomocou skrutiek (28).



UPOZORNENIE:


Po zostavení zariadenia skontrolujte, či je vo vodorovnej polohe - pokial tomu tak nie je, je možné ho upraviť posuvnými nožičkami na zadnom stabilizátore (13). Pred cvičením pevne utiahnite všetky skrutky a maticy.

I**J**

KROK 9 (viď obr. J):

1. Pripevnite krytky rukoväti (15AB/27AB) k ramenám rukoväte (26L/R) pomocou skrutiek (14).
2. Pripevnite krytky (66) zo zadnej strany pedálových tyčí, aby ste zakryli hlavičky skrutiek. Zo zadnej strany pripievajte tiež krytky skrutiek (63) na ľavý aj pravý držiak pedálových tyčí.
3. Na prednej strane pedálových tyčí nasadte kryty (48/49) na ramená rukoväti (26L/R) a zaistite ich skrutkami (47).

SPRIEVODCA FUNKCIAMI



FUNKCIE:

• **TIME:** Stláčajte tlačidlo MODE, kým kurzor nezobrazí TIME. Akonáhle začnete cvičenie, bude sa zobrazovať celkový čas cvičenia.

• **SPEED:** Stláčajte tlačidlo MODE, kým kurzor nezobrazí SPEED. Akonáhle začnete cvičenie, bude sa zobrazovať aktuálna rýchlosť.

• **DISTANCE:** Stláčajte tlačidlo MODE, kým kurzor nezobrazí DISTANCE. Akonáhle začnete cvičenie, bude sa zobrazovať prejdená vzdialenosť.

• **CALORIE:** Stláčajte tlačidlo MODE, kým kurzor nezobrazí CALORIE. Akonáhle začnete cvičenie, bude sa zobrazovať počet spálených kalórií.

• **ODOMETER** (ak je u výrobku prítomný) Stláčajte tlačidlo MODE, kým kurzor nezobrazí ODOMETER. Akonáhle začnete cvičenie, bude sa zobrazovať celková vzdialenosť prejdená počas cvičenia.

• **PULSE** (ak je u výrobku prítomný) Stláčajte tlačidlo MODE, kým kurzor nezobrazí PULSE. Akonáhle začnete cvičenie, bude sa zobrazovať srdcová frekvencia, zobrazená v tepoch za minútu. Položte ruky na rukoväte na meranie tepovej frekvencie.

• **SCAN:** Automaticky zobrazuje následné hodnoty, ktoré sa menia každé 4 sekundy.

• **BATERIE:** Ak displej nezobrazuje údaje správne, vymenťte v konzole batérie.

ZÁKLADNÉ FUNKCIE:

- **MODE:** Toto tlačidlo umožňuje vybrať a uzamknúť požadovanú funkciu.
- **SET:** Slúži na nastavenie hodnôt „TIME“ (čas), „DISTANCE“ (vzdialenosť), „CALORIES“ (kalórie) a „PULSE“ (pulz).
- **CLEAR (RESET):** Tento kláves slúži na vynulovanie hodnôt.
- **ON/OFF (START/STOP):** Zastaví/obnoví záznam hodnôt.

OVLÁDANIE KONZOLE:

• AUTOMATICKÉ ZAPNUTIE/VYPNUTIE

Systém sa zapne po stlačení ľubovolného tlačidla, alebo keď snímač rýchlosť začne vysielat signál. Systém sa automaticky vypne, keď sa neprenáša signál rýchlosť alebo keď počas 4 minút nebolo stlačené žiadne tlačidlo.

• RESETOVANIE

Modul je možné resetovať výmenou batérie alebo stlačením tlačidla MODE po dobu 3 sekúnd.

• PREVÁDZKOVÝ REŽIM

Ak chcete zvolať SCAN (záznam) alebo LOCK (uzamknutie), stláčajte tlačidlo MODE, kým pri požadovanej funkcií nezačne blikať kurzor.

POKYNY PRE ÚDRŽBU

- Pred každým použitím zariadenia skontrolujte, či sú všetky skrutky, matice a otočné gombíky utiahnuté a bezpečne zaistené.
- Na čistenie zariadenia nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Na odstránenie nečistôt a prachu použite mäkkú, vlhkú handričku. Odstraňte stopy potu, pretože kyslá reakcia môže poškodiť sedlo. Počítac čistite iba suchou handričkou.
- Ak je zariadenie poškodené, nemalo by sa používať. Nikdy neopravujte zariadenie sami. Opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný servisný technik.
- Na čistenie nepoužívajte papierové utierky - sú dresné a môžu poškodiť čistené povrchy.
- Pokial' nebudeť trebažer dlhšiu dobu používať, vyberte z konzoly batérie, aby ste predišli ich predčasnému opotrebovaniu.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	RIEŠENIE:
Displej nefunguje.	<ol style="list-style-type: none">Odskrutkujte počítač a skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené.Skontrolujte, či sú správne vložené batérie.Batérie môžu byť vybité. Skúste použiť nové batérie.
Nie je možné nastaviť odpor.	Skontrolujte, či je horný kábel snímača správne pripojený k spodnému káblu.
Počas cvičenia je počuť vŕzganie alebo škrípanie.	Skrutky môžu byť uvoľnené. Starostlivo skontrolujte všetky skrutky a v prípade potreby ich dotiahnite pomocou dodaných klúčov.



Výrobca nenesie zodpovednosť za nesprávne použitie rotopedu, a to najmä v prípade:

- poškodenia výrobku v dôsledku nesprávnej údržby a nesprávnej montáže, mechanického poškodenia,
- opotrebenie dielov pri bežnom používaní,
- za opravy, ktoré neboli vykonané odborným servisom,
- nesprávne manipulácie alebo nesprávneho skladovania, vystavenie vode či vlhkosti.

POKYNY NA CVIČENIE

ZAHRIEVACIA FÁZA PRED TRÉNINGOM

Pred začatím tréningu je dôležité svaly zahriať. Táto fáza znižuje riziko kŕčov a svalového poranenia, preto venujte prvých 5-10 minút zahriatiu. Potom vykonajte natahovacie cvičky znázornené na obrázkoch - na každú nohu vykonajte päť opakovania po dobu 10 sekúnd alebo dlhšie.

Predklony: Mierne pokrčte kolená, pomaly sa predkloňte v páse, uvoľnite chrbát a ramená, snažte sa dotknúť rukami špičiek nôh. V tejto pozícii vydržte 10 - 15 sekúnd. Cvičenie opakujte trikrát (pozri obrázok 1).

1



Pretiahnutie svalov na zadnej strane stehien a lýtkových svalov: V sede na podlahe narovnajte jednu nohu. Druhú nohu pokrčte a pritiahnite ju k narovnanej nohe. Pokúste sa dotknúť rukami špičiek nôh. V tejto polohe vydržte 10 - 15 sekúnd. Cvik opakujte trikrát pre každú nohu (pozri obrázok 2).

2



Pretiahnutie Achillovej šlachy: Opríte sa dlaňami o stenu, jednu nohu natiahnite dozadu a narovnajte ju. Päty smerujte k stene a držte ich na podlahe. V tejto polohe vydržte 10 - 15 sekúnd. Opakujte trikrát pre každú nohu (pozri obrázok 3).

3



Pretiahnutie kvadricepsu: Pravou rukou sa opríte o stenu a ľavou rukou uchopte za ľavý členok. Ťahajte ho smerom k zadku, kým nepocípite napätie v stehne. V tejto polohe vydržte 10 - 15 sekúnd. Cvik opakujte trikrát pre každú nohu (pozri obrázok 4).

4



Protažení vnitřní strany stehen: Posadte sa so spojenými chodidlami, kolena smerujú von. Pritiahnite chodidlá k trieslam. V tejto polohe vydržte 10 - 15 sekúnd. Cvik opakujte trikrát (pozri obrázok 5).

5



	Tento symbol znamená, že výrobok nesmie byť likvidovaný so zmiešaným odpadom ani do kontajnerov na triedený odpad, ale musí byť odovzdaný na miesta na to určené, aby bola zaistená ich eko-logiccká recyklácia. Potenciálnym negatívnym účinkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej manipulácie s odpadom z použitých elektronických zariadení, možno predísť, ak je výrobok zlikvidovaný správnym spôsobom.
	Obal je recyklovateľný. Vhodný na triedenie.
	Balenie obsahuje návod na použitie, ktorý je nutné si pred použitím prečítať.
	Odhadzujte prosím odpadky do koša.
	Zaobchádzajte s výrobkom s opatrnosťou - chráňte pred pádom a upostením. Nehádzat!
	Krehké - s týmto výrobkom je nutné zaobchádzať opatrne.
	Chráňte pred vlhkosťou a mokrom.
	Nepoužívať zdvihák.

Eliptický trener na domáce použitie - trieda HC
 Návod na obsluhu si môžete stiahnuť aj z našich stránok
www.spokey.cz





HINWEIS: Konsultieren Sie Ihren Arzt oder eine andere medizinische Fachkraft, bevor Sie mit einem Trainingsprogramm beginnen.

WICHTIG: Lesen Sie alle Empfehlungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

BEDIENUNGSANLEITUNG

EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Um die Sicherheit und den korrekten Gebrauch zu gewährleisten, lesen Sie bitte die Einleitung vor der ersten Verwendung des Produkts und bewahren Sie sie auf, da sie wichtige Informationen enthält.

WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN UND EMPFEHLUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Benutzung sorgfältig durch und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen bei der Benutzung des Produkts genau. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält.

1. Die sichere und wirksame Verwendung des Geräts kann nur gewährleistet werden, wenn es in der richtigen Weise, wie in der Anleitung beschrieben, montiert, gewartet und verwendet wird.
2. Konsultieren Sie Ihren Arzt oder eine andere medizinische Fachkraft, bevor Sie mit einem Trainingsprogramm beginnen. Sie können Ihnen dabei helfen, die Häufigkeit und Intensität des Trainings (Zielherzfrequenz) und den Zeitplan an Ihr Alter und Ihre körperliche Verfassung anzupassen.

3. ACHTUNG! Wenn Sie während des Trainings Schmerzen oder ein Engegefühl in der Brust, einen unregelmäßigen Herzschlag, Kurzatmigkeit, Schwächegefühl oder Unwohlsein verspüren, **STELLEN SIE SOFORT DAS TRAINING EIN!** Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie weitermachen.

4. Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter körperlicher Leistungsfähigkeit, körperlichen oder geistigen Behinderungen oder für Personen bestimmt, die keine Erfahrung mit dem Training auf ähnlichen Geräten haben oder die unzureichend informiert sind und die Bedienungsanleitung des Geräts nicht gelesen haben. Diese Personen dürfen nur unter enger Aufsicht einer befugten Person, die unmittelbar für ihre Sicherheit verantwortlich ist, auf dem Gerät trainieren. Kinder dürfen unter keinen Umständen mit dem Gerät spielen.

5. Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät fern, wenn Sie trainieren. Dieses Gerät ist nur für Erwachsene bestimmt.

6. Stellen Sie das Gerät auf einen festen, ebenen Untergrund und verwenden Sie eine spezielle Schutzmatt für diesen Gerätetyp. Die Matte bietet zusätzlichen Schutz für den Boden und die Stabilität des Geräts.

7. Aus Sicherheitsgründen sollte um das Gerät herum ein Freiraum von mindestens 2 Metern vorhanden sein.

8. Lassen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Geräts fallen.

9. Berühren Sie keine beweglichen Teile des Geräts.

10. Verwenden Sie das Gerät immer entsprechend den Anweisungen. Wenn Sie bei der Installation oder Inspektion des Geräts fehlerhafte Komponenten feststellen oder wenn Sie während des Gebrauchs ungewöhnliche Geräusche hören, unterbrechen Sie das Training und wenden Sie sich an Ihren Händler. Benutzen Sie das Gerät nicht, bis das Problem behoben ist!

11. Prüfen Sie, ob die Schrauben und Muttern fest angezogen sind, bevor Sie das Gerät benutzen. Einige Teile wie Pedale usw. können sich leicht lösen. Eine regelmäßige Überprüfung der Ausrüstung erhöht die Sicherheit bei der Benutzung.

12. Tragen Sie beim Training geeignete Kleidung und Schuhe. Tragen Sie keine langen, weiten Kleidungsstücke, die sich im Gerät verfangen könnten.

13. Legen Sie zu Beginn ein langsames Tempo vor. Halten Sie sich während der Übung an den Griffen fest.

14. Trainieren Sie nicht unmittelbar nach dem Essen.

15. Reparaturen sollten von einem qualifizierten Servicetechniker durchgeführt werden.



ACHTUNG:


Wenn die Empfehlungen in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgt werden, können wir nicht für Probleme oder Verletzungen verantwortlich gemacht werden.

TECHNISCHE DATEN

Größe	129 x 62 x 155 cm	Anzahl der Stufen der Widerstandseinstellung:	8, manuelle Einstellung
Batterie:	2x AAA		
Nettogewicht	27 kg	Max. Gewicht des Benutzers	130 kg
Display	Scan, Zeit, Geschwindigkeit, Distanz, Kalorien, Puls, Gesamtstrecke		

WERKZEUGE UND MONTAGETEILE

(siehe Abb. A):




MONTAGEANLEITUNG

1. Nehmen Sie das Gerät mit Hilfe einer anderen Person aus der Verpackung und legen Sie es auf eine ebene Fläche, dann legen Sie die notwendigen Teile daneben.
2. Zur Identifizierung der Teile, die bei der Montage verwendet werden, siehe die Abbildungen auf dem Bild
3. Werfen Sie die Verpackung nicht weg, bevor die Montage abgeschlossen ist. Sie können beim Zusammenbau des Crosstrainers den Boden eines Kartons verwenden, um den Boden nicht zu beschädigen.
4. Die Schrauben sollten nur teilweise eingedreht und erst zum Schluss alle fest angezogen werden.

SCHRITT 1 (siehe Abb. B):

Befestigen Sie den vorderen (41) und hinteren Stabilisator (46) mit der Schraube (39) und der Unterlegscheibe (34) am Hauptrahmen (38). Der hintere Stabilisator hat kein Rad; der vordere Stabilisator ist mit einem Rad versehen.




SCHRITT 2 (siehe Abb. C):

Schließen Sie die Konsolenkabel (29) und (37) wie in der Abbildung gezeigt zusammen. Achten Sie beim Anschließen der Konsolenkabel (29) und (37) darauf, dass die Stifte gerade ausgerichtet sind. Andernfalls wird die Konsole nicht richtig funktionieren. Setzen Sie das vordere Rohr (33) auf den Hauptrahmen (38) und befestigen Sie es mit Schrauben (35) und Unterlegscheiben (34 und 11).



ACHTUNG:


Die Schrauben (35) und Unterlegscheiben (34 und 11) müssen nach SCHRITT 3 ganz angezogen werden. Überprüfen Sie die Befestigungselemente regelmäßig und stellen Sie sicher, dass sie gut angezogen sind.




SCHRITT 3 (siehe Abb. D):

Befestigen Sie die Griffrohre für Hände (26L/R) mit den Sechskantschrauben (19) und den Federscheiben (10 und 20) sowie der Querstange (23) am Vorderrohr (33). Achten Sie beim Festziehen der Handgriffe darauf, sie nicht zu fest zu drücken, da sie sich frei drehen müssen.

D



E



SCHRITT 4 (siehe Abb. E):

Befestigen Sie das Pedalrohr (51L/R) mit den Kurbelschrauben (57L / 64R) und der Wellenscheibe D16 (58) sowie den Federscheiben (60) und der 1/2"-Kurbelmutter (62L / 65R) leicht an der Pedalkurbel.

Befestigen Sie die Vorderseite des Pedalrohrs (51L/R) mit M8x75-Schrauben (50) und Nylonmuttern (18) leicht am Handgrifrohr (26 L/R).

Ziehen Sie dann die in Schritt 1 eingedrehten Schrauben (57/64 L/R) fest an. Ziehen Sie die Federscheibe (60) und die Nylonmuttern (65/62 L/R) an und ziehen Sie sie fest.

Ziehen Sie die in Schritt 2 eingedrehten Schrauben fest an. Überprüfen Sie die Befestigungselemente regelmäßig und stellen Sie sicher, dass sie fest angezogen sind.


SCHRITT 5 (siehe Abb. F):

Montieren Sie das Pedal (53L/R) mit den Schrauben (52) und dem Knopf (67) auf dem Pedalrohr (51).




ACHTUNG: Die Unterseite jedes Pedals sollte von außen befestigt werden; stellen Sie sicher, dass jedes Pedal mit den gleichen Löchern auf jeder Seite befestigt wird.

F




SCHRITT 6 (siehe Abb. G):

Befestigen Sie die Handgriffe (2L/R) an den Handgriffrohren (26L/R) mit Schrauben (16), Bogenscheiben (17) und Nylonmuttern (18). Ziehen Sie alle Befestigungselemente fest an.


**SCHRITT 7 (siehe Abb. H):**

Befestigen Sie den mittleren Handgriff (6) mit den Schrauben (35) und Unterlegscheiben (34) am vorderen Rohr (33).



SCHRITT 8 (siehe Abb. I):


Schließen Sie die Pulmessdrähte am Griff an und verbinden Sie dann die Pulssensordrähte (13) mit der Konsole (1); befestigen Sie die Konsole (1) mit den Schrauben (28) auf dem vorderen Rohr (33).



ACHTUNG:

Prüfen Sie nach dem Zusammenbau des Geräts, ob es waagerecht steht - falls nicht, kann dies mit dem verschiebbaren Ende des hinteren Stabilisators (13) eingestellt werden. Ziehen Sie alle Schrauben und Muttern fest an, bevor Sie mit dem Training beginnen.


J



SCHRITT 9 (siehe Abb. J):

1. Befestigen Sie die Handgriffabdeckung (15AB/27AB) mit den Schrauben (14) an den Handgriffrohren (26L/R).
2. Bringen Sie die Abdeckkappe (66) von der Rückseite der Pedalrohre an, um die freiliegenden Schraubenköpfe abzudecken. Bringen Sie die Schraubenabdeckung (63) von hinten an der linken und rechten Pedalhalterung an.
3. Montieren Sie die Pedalrohrabdeckungen (48/49) auf die Handgriffrohre (26L/R) und befestigen Sie sie mit den Schrauben (47).

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DIE KONSOLE



WESENTLICHE FUNKTIONEN:

- **MODE:** Mit dieser Taste können Sie die gewünschte Funktion auswählen und sperren.
- **SET:** Dient zur Bestimmung von „TIME“ (Zeit), „DISTANCE“ (Distanz), „CALORIES“ (Kalorien) und „PULSE“ (Puls).
- **CLEAR (RESET):** Taste dient zum Zurücksetzen des Wertes auf Null.
- **ON/OFF (START/STOP):** Stoppt die Aufzeichnung der Werte bzw. setzt sie fort.

BEDIENUNG DER KONSOLE:

• AUTOMATISCHES EIN-/AUSSCHALTEN

Das System wird aktiviert, wenn eine beliebige Taste gedrückt wird oder wenn der Geschwindigkeitssensor ein Signal sendet.

Das System schaltet sich automatisch aus, wenn das Geschwindigkeitssignal nicht übertragen wird oder wenn 4 Minuten lang keine Taste gedrückt wurde.

• RESET

Das Modul kann durch Auswechseln der Batterie oder durch 3 Sekunden langes Drücken der MODE-Taste zurückgesetzt werden.

• BETRIEBSART

Um SCAN (Aufnahme) oder LOCK (Sperre) zu wählen, drücken Sie die MODE-Taste, bis der Cursor neben der gewünschten Funktion zu blinken beginnt.

FUNKTIONEN:

- **TIME:** Drücken Sie die MODE-Taste, bis der Cursor auf TIME steht. Sobald das Training begonnen hat, wird die gesamte Trainingszeit angezeigt.
- **SPEED:** Drücken Sie die MODE-Taste, bis der Cursor auf den Befehl SPEED zeigt. Sobald die Übung beginnt, wird die aktuelle Geschwindigkeit angezeigt.
- **DISTANCE:** Drücken Sie die MODE-Taste, bis der Cursor auf DISTANCE steht. Sobald die Übung beginnt, wird die zurückgelegte Strecke angezeigt.
- **CALORIE:** Drücken Sie die MODE-Taste, bis der Cursor auf CALORIE steht. Wenn Sie mit dem Training beginnen, wird die Anzahl der verbrannten Kalorien angezeigt.
- **ODOMETER** (falls im Produkt vorhanden) Drücken Sie die Taste MODE, bis der Cursor auf den Befehl ODOMETER zeigt.
- **PULSE** (falls im Produkt vorhanden) Drücken Sie die MODE-Taste, bis der Cursor auf PULSE steht. Wenn Sie mit dem Training beginnen, wird Ihre Herzfrequenz in Herzschlägen pro Minute angezeigt. Legen Sie Ihre Hände auf die Kontaktflächen (oder legen Sie die Ohrklemme über Ihr Ohr) und halten Sie sie 30 Sekunden lang, um eine genauere Messung zu erhalten.
- **SCAN:** Zeigt automatisch aufeinanderfolgende Werte an, indem sie alle 4 Sekunden gewechselt werden.

- **BATERIE:** Wenn der Monitor die Daten nicht korrekt anzeigt, tauschen Sie die Batterien der Konsole aus.

WARTUNGSHINWEISE

1. Vergewissern Sie sich vor jeder Benutzung des Geräts, dass alle Schrauben, Muttern und Knöpfe fest angezogen und sicher befestigt sind.
2. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine aggressiven Reinigungsmittel. Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um Schmutz und Staub zu entfernen. Reinigen Sie den Zähler nur mit einem trockenen Tuch.
3. Wenn das Gerät beschädigt ist, darf es nicht verwendet werden. Reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Reparaturen sollten von einem qualifizierten Service-techniker durchgeführt werden.
4. **Verwenden Sie zur Reinigung keine Papiertücher - sie sind rau und können die zu reinigenden Oberflächen beschädigen.**
5. Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterie aus der Konsole heraus, um sie nicht zu verbrauchen.

PROBLEMBEHEBUNG

PROBLEM	LÖSUNG:
Das Display funktioniert nicht.	1. Schrauben Sie den Zähler ab und prüfen Sie, ob alle Drähte richtig angeschlossen sind. 2. Prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind. 3. Die Batterien sind möglicherweise verbraucht. Versuchen Sie neue Batterien zu verwenden.
Keine Widerstandseinstellung.	Bitte stellen Sie sicher, dass das obere Sensorkabel fest mit dem unteren Kabel verbunden ist.
Bei der Durchführung der Übung ist ein Quietschen oder Knarren zu hören.	Die Schrauben können locker sein. Prüfen Sie alle Schrauben sorgfältig und ziehen Sie sie gegebenenfalls mit den mitgelieferten Schraubenschlüsseln fest.



Der Hersteller haftet nicht für eine unsachgemäße Verwendung des Fahrrads, insbesondere nicht für:

- Schäden am Produkt infolge unsachgemäßer Wartung und Montage,
- mechanische Beschädigungen,
- Verschleiß von Teilen bei normalem Gebrauch,
- Reparaturen, die nicht von einem professionellen Service durchgeführt werden,
- unsachgemäße Bedienung oder unsachgemäße Lagerung, Aussetzung an Wasser


ANLEITUNG ZU ÜBUNGEN

AUFWÄRMEN VOR DEM TRAINING

Es ist eine gute Idee, Ihre Muskeln aufzuwärmen, bevor Sie mit dem Training beginnen. Aufgewärmte Muskeln lassen sich leichter dehnen, daher sollten Sie die ersten 5 bis 10 Minuten mit Aufwärmern verbringen. Führen Sie dann die in der Abbildung gezeigten Dehnübungen durch - machen Sie fünf Wiederholungen für jedes Bein für 10 Sekunden oder länger.

Vorwärtsbeugen: Beugen Sie die Knie leicht, beugen Sie den Oberkörper langsam nach vorne, entspannen Sie Rücken und Schultern, versuchen Sie, mit den Händen die Zehen zu berühren. Halten Sie die Position für 10 - 15 Sekunden. Wiederholen Sie die Übung dreimal (siehe Abbildung 1).

1



Dehnung des Waden-Trizeps-Muskels: Setzen Sie sich auf den Boden und strecken Sie ein Bein aus. Beugen Sie das andere Bein und ziehen Sie es in Richtung des gestreckten Beins. Versuchen Sie, mit den Händen die Zehen zu berühren. Halten Sie die Position 10 bis 15 Sekunden lang. Wiederholen Sie die Übung dreimal für jedes Bein (siehe Abbildung 2).

2



Achillessehnen-Dehnung: Lehnen Sie sich mit den Handflächen an eine Wand, strecken Sie ein Bein nach hinten und halten Sie es gerade. Die Fersen stehen auf dem Boden und sind zur Wand gerichtet. Halten Sie die Position für 10 - 15 Sekunden. Wiederholen Sie die Übung dreimal für jedes Bein (siehe Abbildung 3).

3



Dehnung des Quadrizepmuskels im Oberschenkel: Stützen Sie sich mit der rechten Hand an einer Wand ab und fassen Sie mit der linken Hand den linken Fußknöchel. Ziehen Sie ihn zum Gesäß, bis Sie eine Spannung im Oberschenkel spüren. Halten Sie die Position für 10 - 15 Sekunden. Wiederholen Sie die Übung dreimal für jedes Bein (siehe Abbildung 4).

4



Dehnung des Schneidermuskels (Innenseite der Oberschenkel): Setzen Sie sich mit den Füßen an den Fußsohlen zusammen, die Knie sind nach außen gerichtet. Ziehen Sie die Füße in Richtung Leiste. Halten Sie die Position für 10 - 15 Sekunden. Wiederholen Sie die Übung dreimal (siehe Abbildung 5).

5



	Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nicht zusammen mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Nach polnischem Recht ist es unter Androhung einer Geldstrafe verboten, gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte mit anderem Abfall zusammenzuwerfen. Mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die sich aus dem unsachgemäßen Umgang mit dem Abfall gebrauchter elektronischer Geräte ergeben könnten, können vermieden werden, wenn das Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird.
	Die Verpackung kann recycelt werden. Geeignet für Mülltrennung.
	Die Verpackung enthält eine Bedienungsanleitung, die vor dem Gebrauch gelesen werden sollte.
	Dieses Symbol bedeutet, dass die verbrauchte Verpackung entsorgt werden muss.
	Dieses Symbol bedeutet, dass das Paket vor dem Sturz besonders geschützt werden soll.
	Dieses Symbol bedeutet, dass das Paket zerbrechliche bzw. empfindliche Gegenstände enthält.
	Dieses Symbol bedeutet, dass die Verpackung vor Feuchtigkeit geschützt werden soll.
	Aufzug nicht benutzen.

Crosstrainer für den Heimgebrauch - Klasse HC

Die Bedienungsanleitung kann unter folgender Website heruntergeladen werden

www.spokey.pl



OHJEET KÄÄNNETTY ALKUPERÄISESTÄ



HUOMIO: Ennen minkään harjoitusohjelman aloittamista, ota yhteyttä lääkäriisi tai muuhun terveydenhuollon ammattilaiseen.

TÄRKEÄÄ: Lue kaikki suositukset huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä. Säilytä tämä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.

KÄYTTÖOHJEET

JOHDANTO:

Kiitämme sinua tuotteemme ostamisesta. Turvallisuuden ja oikean käytön varmistamiseksi lue käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttöä ja säilytä ne, koska ne sisältävät tärkeitä tietoja.

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ JA KÄYTTÖSUOSITUKSIA

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käytön aloittamista ja noudata tarkasti niissä annettuja ohjeita tuotteen käytön aikana. Säilytä käyttöohjeet, koska ne sisältävät tärkeitä tietoja.

1. Laitteen turvallinen ja tehokas käyttö on mahdollista vain, kun se on koottu, huollettu ja käytetty oikein, ohjeiden mukaisesti.

2. Ennen minkään harjoitusohjelman aloittamista ota yhteyttä lääkäriin tai muuhun terveydenhuollon ammattilaiseen. Hän voi auttaa mukauttamaan harjoitusten taajuutta ja intensiteettiä (tavoitesyke) sekä aikaa ikääsi ja fyysiseen kuntoosi sopivaksi.

3. HUOMIO! Jos tunnet kipua tai puristusta rinnassa, epäsäännöllistä sydämen sykettä, hengitysvaikeuksia, heikkoutta tai epämukavuutta harjoittelun aikana, **KESKEYTÄ HARJOITTELU HETI!** Ota yhteyttä lääkäriin ennen harjoittelun jatkamista.

4. Tämä laite ei ole tarkoitettu henkilölle (mukaan lukien lapset), joilla on heikentynyt fyysinen kyky, fyysinen tai henkinen vamma, tai henkilölle, joilla ei ole kokemusta tämän tyypistä laitteesta tai riittäviä tietoja eivätkä ole lukeneet laitteen käyttöohjeita. Nämä henkilöt voivat harjoitella laitteella vain valtuutetun henkilön tarkassa valvonnassa, joka on suoraan vastuussa heidän turvallisuudestaan. Älä koskaan anna lasten leikkiä laitteella.

5. Harjoittelun aikana pidä lapset ja eläimet poissa laitteen läheisyydestä. Tämä laite on tarkoitettu vain aikuisille.

6. Aseta laite tukevalla, tasaisella alustalla ja käytä laitteen alla erityistä suojamattoa. Matto tarjoaa lisäsuojan lattialle ja parantaa laitteen vakautta.

7. Turvallisuusyistä laitteen ympäillä tulee olla vähintään 2 metriä vapaata tilaa.

8. Älä heitä mitään esineitä laitteen aukkoihin.

9. Älä koske laitteen liikkuviin osiin.

10. Käytä laitetta aina ohjeiden mukaisesti. Jos havaitset laitteessa viallisen osan kokoonpanon tai tarkistuksen aikana tai kuulevat epätavallista ääntä laitteen käytön aikana, keskeytä harjoittelu ja ota yhteyttä myyjään. Älä käytä laitetta, ennen kuin ongelma on ratkaistu!

11. Tarkista ennen laitteen käyttöä, että mutterit ja ruuvit ovat kunnolla kiristetty. Jotkin osat, kuten polkimet, voivat helposti löystyä. Laitteen säännöllinen tarkistaminen lisää käyttöturvallisuutta.

12. Käytä harjoittelun aikana sopivia vaatteita ja kenkiä. Älä käytä pitkiä, löysiä vaatteita, jotka voivat jäädä kiinni laitteeseen.

13. Aloita harjoittelu hitaalla tahdilla. Harjoittelun aikana pidä kiinni kahvoista.

14. Älä harjoittele heti syömisen jälkeen.

15. Korjaukset tulee suorittaa pätevän huoltohenkilön toimesta.



HUOMIO:


Jos näitä ohjeita ei noudateta, emme ole vastuussa mistään ongelmista tai vammoista.

TEKNISET TIEDOT

Koko	129 x 62 x 155 cm	Vastusasetusten määrä:	8, manual adjustment
Paristot:	2x AAA		
Nettopaino	27 kg	Maksimikäyttäjäpaino	130 kg
Näyttö	skannaus, aika, nopeus, matka, kalorit, syke, kokonaismatka		

TYÖKALUT JA KOKOONPANO-OSAT

(katso kuva A):



ASENNUSOHJE

1. Ota laite pakkauksesta toisen henkilön avulla ja aseta se tasaiselle pinnalle, sitten aseta tarvittavat osat viereen.
2. Osien tunnistamiseksi tutustu kuviin piirroksessa.
3. Älä heitä pakkausta pois ennen asennuksen päättymistä. Voit käyttää pakkauksen pohjaa treناattorin asennuksen aikana, jotta lattia ei vaurioudu.
4. Ruuvit tulee kiristää osittain ja vasta lopussa kaikki kiristää tiukasti.



VAIHE 1 (katso kuva B):

Kiinnitä etu (41) ja taka stabilaattori (46) päärunkoon (38) käytettämällä ruuveja (39) ja tasaisia aluslevyjä (34). Taka stabilaattorissa ei ole pyörää; etu stabilaattorissa on kiinnitetty pyörä.

Yhdistä konsolin johdot (29) ja (37) kuten kuvassa on esitetty. Konsolin johtoja (29) ja (37) yhdistettäessä varmista, että tapit ovat suorassa. Muuten konsoli ei toimi oikein.
Aseta etuputki (33) päärunkoon (38) kiinnittämällä se ruuveilla (35) ja aluslevyillä (34 ja 11).

HUOMIO:


Ruuveja (35) ja aluslevyjä (34 ja 11) ei tule kiristää täysin ennen kuin VAIHE 3 on suoritettu. Tarkista säännöllisesti liitintäelementit ja varmista, että ne ovat hyvin kiristetyt.

B**C**

VAIHE 3 (katso kuva D):

Kiinnitä käsilahvojen putket (26L/R) etuputkeen (33) käyttämällä kuisioruuveja (19) ja jousialuslevyjä (10 ja 20) sekä poikkitankoa (23). Kiristääessäsi laitteen varmista, ettei kiristä niitä liikaa, sillä niiden tulee pyöriä vapaasti.

D



VAIHE 4 (katso kuva E):


Kiinnitä kevyesti poljininputki (51L/R) poljinkampeen käyttäen kampiruuveja (57L / 64R) ja aaltoilevia aluslevyjä D16 (58) sekä jousialuslevyjä (60) ja kampimuttereita 1/2" (62L / 65R).

Kiinnitä kevyesti poljininputken etuosa (51L/R) käsilahvaputkeen (26L/R) käyttäen ruuveja M8x75 (50) ja nailonmuttereita (18).

Kiristä sitten kunnolla vaiheen 1 ruuvit (57/64 L/R). Kiristä jousialuslevyt (60) ja nailonmutterit (65/62 L/R) tiukasti.

Kiristä kunnolla vaiheen 2 ruuvit. Tarkista säännöllisesti liitintäelementit ja varmista, että ne ovat hyvin kiristetyt.

E



VAIHE 5 (katso kuva F):


Asenna poljin (53L/R) poljininputkeen (51) käyttäen ruuveja (52) ja säätönuppia (67).



HUOMIO:


Jokaisen polkimen alaosa tulee kiinnittää ulkopuolelta; varmista, että jokainen poljin kiinnitetään samoihin reikiin molemmilla puolilla.

F




VAIHE 6 (katso kuva G):

Kiinnitä käsikahvat (2L/R) käsikahvaputkiin (26L/R) käyttäen ruuveja (16), kaarevia aluslevyjä (17) ja nailonmuttereita (18). Kiristä kaikki liittäntäelementit tiukasti.

**VAIHE 7 (katso kuva H):**

Kiinnitä keskikahva (6) etuputkeen (33) käyttäen ruuveja (35) ja aluslevyjä (34).





VAIHE 8 (katso kuva I):

Yhdistä kahvan sykemittausjohdot ja kytke sitten sykesensorin johdot (13) konsoliin (1); kiinnitä konsoli (1) etuputkeen (33) ruuveilla (28).


**HUOMIO:**

Tarkista laitteen kokoamisen jälkeen, että se on vaakasuorassa. Jos ei, säädä takastabilatorin liukuvalla päätyosalla (13). Ennen harjoittelun aloittamista varmista, että kaikki ruuvit ja mutterit on kiristetty kunnolla.

I**J****VAIHE 9 (katso kuva J):**

1. Kiinnitä käsikahvojen suojukset (15AB/27AB) käsikahvaputkiin (26L/R) käyttäen ruuveja (14).
2. Kiinnitä peitesuojuks (66) poljinputkien takaosaan peittämään paljat ruuvinpäät. Kiinnitä takaosasta ruuvien peitesuojuks (63) vasemman ja oikean polkimien tukeen.
3. Kiinnitä poljinputkien suojuks (48/49) käsikahvaputkiin (26L/R) kiinnittämällä ne ruuveilla (47).

KONSOLIN KÄYTTÖOHJEET



TOIMINNOT:

• **TIME:** Paina MODE-näppäintä, kunnes kursori osoittaa TIME. Harjoittelun alkaessa näytetään harjoittelun kokonaisaika.

• **SPEED:** Paina MODE-näppäintä, kunnes kursori osoittaa SPEED. Harjoittelun alkaessa näytetään nykyinen nopeus.

• **DISTANCE:** Paina MODE-näppäintä, kunnes kursori osoittaa DISTANCE. Harjoittelun alkaessa näytetään kuljettu matka.

• **CALORIE:** Paina MODE-näppäintä, kunnes kursori osoittaa CALORIE. Harjoittelun alkaessa näytetään poltettujen kalorien määrä.

• **ODOMETER** (jos laitteessa): Paina MODE-näppäintä, kunnes kursori osoittaa ODOMETER. Harjoittelun alkaessa näytetään harjoittelun kokonaismatka.

• **PULSE** (jos laitteessa): Paina MODE-näppäintä, kunnes kursori osoittaa PULSE. Harjoittelun alkaessa näytetään käyttäjän syke iskua minuutissa. Aseta kädet kosketustyyppille (tai kiinnitä korvakiinnike) ja pidä niitä 30 sekuntia tarkemman lukeman saamiseksi.

• **SCAN:** Näyttää automaattisesti seuraavat arvot, vaihtuen niitä 4 sekunnin välein.

• **BATERIA:** Jos näytö ei näytä tietoja oikein, vaihda konsolin paristot.

TÄRKEIMMÄT TOIMINNOT:

- **MODE:** Tämän näppäimen avulla voit valita ja lukita halutun toiminnon.
- **SET:** Käytetään „TIME“ (aika), „DISTANCE“ (matka), „CALORIES“ (kalorit) ja „PULSE“ (syke) arvojen asettamiseen.
- **CLEAR (RESET):** Näppäimen avulla voit nollata arvot.
- **ON/OFF (START/STOP):** Pysäyttää/käynnistää arvojen rekisteröinnin.

KONSOLIN KÄYTTÖ:

• AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS/SAMMUTUS

Järjestelmä käynnistyy painamalla mitä tahansa näppäintä tai kun nopeusanturi alkaa lähettilä signaalia. Järjestelmä sammuu automaattisesti, kun nopeussignaalia ei lähetetä tai kun mitään näppäintä ei ole painettu 4 minuutiin.

• NOLLAUS

Moduulin voi nollata vaihtamalla pariston tai painamalla MODE-näppäintä 3 sekunnin ajan.

• TOIMINTATILA

Valitaksesi SCAN (rekisteröinti) tai LOCK (lukitus), paina MODE-näppäintä, kunnes halutun toiminnon kursori alkaa vilkkua.

HUOLTO-OHJEET

1. Ennen laitteen jokaista käyttöä varmista, että kaikki ruuvit, mutterit ja säätönpuit ovat tiukasti kiinni ja hyvin kiinnitetty.
2. Älä käytä laitteen puhdistamiseen aggressiivisia puhdistusaineita. Käytä pehmeää, kosteaa liinaa lian ja pölyn poistamiseen. Mittaria tulee puhdistaa vain kuivalla liinalla.
3. Jos laite vaurioituu, sitä ei tule käyttää. Älä koskaan

yritä korjata laitetta itse. Korjaukset tulee suorittaa pätevän huoltohenkilön toimesta.

4. Älä käytä paperipyyheitä puhdistamiseen - ne ovat karkeita ja voivat vahingoittaa puhdistettavia pintoja.
5. Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristo konsolista sen kulumisen estämiseksi.

ONGELMIEN RATKAIKU

ONGELMA:	RATKAIKU:
Näyttö ei toimi.	<ol style="list-style-type: none">1. Irrota mittari ja tarkista, että kaikki johdot ovat kunnolla kiinni.2. Tarkista, että paristot on asetettu oikein.3. Paristot voivat olla kuluneet. Kokeile käyttää uusia paristoja.
Vastusta ei voi säättää.	Varmista, että ylä- ja alapäässä olevat sensorijohdot ovat kunnolla kiinni toisissaan.
Harjoittelun aikana kuuluu vinkumista tai natinaa.	Ruuvit voivat olla löysällä. Tarkista kaikki ruuvit huolellisesti ja kiristä ne tarvittaessa mukana toimitetuilla avaimilla.



Valmistaja ei ole vastuussa pyörän virheellisestä käytöstä, erityisesti:

- tuotteen vahingoista johtuen virheellisestä huollossa ja asennuksesta,
- mekaanisista vaurioista,
- osien kulumisesta normaaliläytöön aikana,
- korjauksista, joita ei ole suorittanut ammattitaitoinen huolto,
- virheellisestä käsittelystä tai säilytyksestä, altistamisesta vedelle.


HARJOITTELUOHJEET

LÄMMITTELY ENNEN HARJOITTELUA

On hyvä lämmittää lihakset ennen harjoituksen aloittamista. Lämpimät lihakset venyvät helpommin, joten käytä ensimmäiset 5–10 minuuttia lämmittelyyn. Sen jälkeen tee kuvassa esitetyt venytelyharjoitukset - suorita viisi toistoa kummallekin jalalle, kymmenen sekuntia tai kauemmin kerrallaan.


Etutaiavutus: koukista polvia hieman, tee rauhallinen eteenpäin suuntautuva taiavutus ylävartalosta, rentouta selkä ja hartialat, yritä koskettaa käsillä varpaita. Pidä asentoa 10–15 sekuntia. Toista harjoitus kolme kertaa (katso Kuva 1).

1



Reiden kolmipäisen lihaksen venytys: istu lattialla, suorista toinen jalka. Taivuta toista jalkaa ja vedä se suoristetun jalan luo. Yritä koskettaa käsin varpaita. Pidä asentoa 10–15 sekuntia. Toista harjoitus kolme kertaa kummallekin jalalle (katso Kuva 2).

2



Akillesjänteen venytys: nojaa molemmin käsin seinään tai puuhun, ojenna toinen jalka taakse. Pidä jalat suorina, kantapää lattiassa tai maassa, suuntaa kohti seinää tai puuta. Pidä asentoa 10–15 sekuntia. Toista harjoitus kolme kertaa kummallekin jalalle (katso Kuva 3).

3



Reiden nelipäisen lihaksen venytys: nojaa vasemalla kädellä seinään tai pöytään ja ojenna oikea käsi taakse pitämään nilkasta. Vedä sitä kohti pakaroita, kunnes tunnet kireyttä reidessä. Pidä asentoa 10–15 sekuntia. Toista harjoitus kolme kertaa kummallekin jalalle (katso Kuva 4).

4



Sisäreiden venytys (sartorius-lihas): istu, yhdistää jalat jalkapohjat vastakkain, polvet ulospäin. Vedä jalkoja kohti nivusta. Pidä asentoa 10–15 sekuntia. Toista harjoitus kolme kertaa (katso Kuva 5).

5



	Tämä symboli osoittaa, että tuotetta ei saa heittää pois muiden kotitalousjätteiden kanssa. Puolan laki kielää käytetyn sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekoittamisen muiden jätteiden kanssa sakon uhalla. Voi välttää potentiaaliset negatiiviset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle, jotka voisivat syntyä käytetyn elektronisen laitteen jätteiden väärinkäsittelystä, jos tuote hävitetään asianmukaisesti.
	Pakaus on kierrätettävässä. Soveltuu lajitteloon.
	Pakkauksessa on käyttöohjeet, jotka tulee lukea ennen käyttöönottoa.
	Symboli tarkoittaa, että käytetyn pakauksen hävittämisenhetkellä roskiaan tulee muistaa.
	Symboli tarkoittaa, että tämä paketti on suojahtava erityisen hyvin putoamiselta.
	Symboli tarkoittaa, että paketti sisältää särkyviä tai herkkiä osia.
	Symboli tarkoittaa, että pakaus on suojahtava kosteudelta.
	Älä käytä nosturia

Kotiharjoittelulaite kotikäyttöön - luokka HC

Ohjeet voi ladata osoitteesta

www.spokey.pl



Poland

Spokey Sp. z o.o.

al. Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice

tel.: +48 32 317 20 00

www.spokey.pl / www.spokey.com

biuro@spokey.pl / office@spokey.eu

Distributor:

Czech Republic

Spokey s.r.o.

Sadová 618, 738 01 Frýdek-Místek

tel.: +420 731 157 912

www.spokey.cz

spokey@spokey.cz